

# Hallenbenutzung der Schulberghalle Burscheid

## Die Lüftung und Beleuchtung sind wie folgt zu bedienen:

### 1. Beleuchtung

Die Lichtsteuerung der Sporthalle wird in Trainings- und Meisterschaftsbeleuchtung unterteilt.

Die **Trainingsbeleuchtung** kann generell von allen Zugangsberechtigten des Regieraumes geschaltet werden. Dies erfolgt über ein Touchpanel. Durch Berühren der jeweiligen Felder kann die Trainingsbeleuchtung ein- und ausgeschaltet werden.

Pro Hallenteil ist ein Lichtsensor installiert, um einen Betrieb der Beleuchtung bei ausreichendem Tageslicht zu vermeiden. Dies wird dann auch auf dem Touchpanel sichtbar ("Halle zu dunkel" bzw. "Halle zu hell"). Ist ausreichend Tageslicht vorhanden und Sie schalten die Trainingsbeleuchtung ein, geht diese solange nicht an, bis das Tageslicht nicht mehr ausreicht um die Halle entsprechend der vorgegebenen Beleuchtungsstärke zu beleuchten.

Die Beleuchtung wird außerdem über ein Zeitprogramm gesteuert:

Um 23:00 Uhr wird die Trainingsbeleuchtung auf 1/3 der möglichen Beleuchtung heruntergefahren.

Um 23:15 Uhr geht die Hallenbeleuchtung ganz aus.

Die Außenbeleuchtung soll um 23:30 Uhr per Zeitprogramm ausgeschaltet werden.

Im Trainingsbetrieb steht die Lüftungsanlage der Sporthalle in der 1. Stufe zur Verfügung. Die Bedienung erfolgt auch über das Touchpanel, außerdem greift hier auch ein Zeitprogramm in der Zeit von 6:00 bis 23:00 Uhr, um die jeweils optimale Hallentemperatur von 17°C zu gewährleisten.

### 2. Lüftung

Für **Meisterschaftsveranstaltungen** und externe Veranstaltungen kann die Stufe 2 der Lüftung der Sporthalle und die maximale Beleuchtung am Touchpanel im Regieraum zugeschaltet werden.

Die Schaltung Meisterschaft wird über eine Schlüsselschaltung erfolgen, aus der vorhandenen Schließanlage. Die Berechtigung zur Schaltung der Stufe 2 (Lüftung und Beleuchtung) ist damit direkt an die "Schlüsselberechtigung" gekoppelt. Sie können also mit Ihrem Schlüssel für die Sporthalle die Meisterschaftsbeleuchtung ein- und auch ausschalten. Sobald Sie den Schlüssel wieder abziehen, geht die Meisterschaftsbeleuchtung automatisch aus, die Trainingsbeleuchtung bleibt an.

Die **Lüftung der Duschen** wird um 23:00 Uhr per Zeitprogramm ausgeschaltet. Diese läuft bei Bedarf bei Feuchtigkeitsanfall über die Hygrostaten weiter.

Die **Lüftung des Konditionsraums** wird über ein Zeitprogramm gesteuert und muss im Regieraum eingeschaltet werden. Sie läuft dann für 90 Minuten und kann bei Bedarf neu betätigt werden.

Bei Rückfragen zur technischen Bedienung setzen Sie sich bitte mit Herrn Kretschmer vom städtischen Gebäudemanagement (02174/670-117) in Verbindung.

Im Einzelfall vor Ort kann Ihnen auch der Hausmeister Herr Berger (02174/660227) behilflich sein.